

# Commands - 15 MP3-Player

## Inhaltsverzeichnis

- [I - MP3-Player](#)

Dieser Abschnitt beschreibt [Tasmota](#) Befehle (**Commands**)

zum **Ansteuern von MP3-Playern** (DFPlayer mini).

Status: **Erstellt von NoitaercX**

## I - MP3-Player

- Der MP3-Player basiert auf dem Treiber von DF Robot.
- Dort findet man ihn unter dem Namen [DFPlayer Mini](#).
- Alle MP3-Player mit identischer (serieller) Kommando-Struktur können verwendet werden.

Befehl	Parameter
<b>MP3DAC</b>	0 = DAC ein ( <i>default</i> )
	1 = DAC aus
	<b>Wiedergabegerät</b> auswählen:
<b>MP3Device</b>	1 = USB
	2 = SD Karte ( <i>default</i> ) (auch nach Reset oder Ein/Aus)
	<b>Equalizer-Modus</b> einstellen:
<b>MP3EQ</b>	0 = normal
	1 = pop
	2 = rock
	3 = jazz
	4 = classic
	5 = bass
<b>MP3Pause</b>	Pause
<b>MP3Play</b>	Play - startet den MP3-Player und beginnt mit der ersten mp3 Datei am ausgewählten Gerät

**Befehl****Parameter**

**MP3Reset**    Reset - des MP3-Players für einen Neustart mit Standardeinstellungen

**MP3Stop**    Stopp

**MP3Track**    x = spielt MP3-Dateien nach gewählter Nummer <x> ab z.B. MP3Track 12

**MP3Volume** 0 . . 100 = stellt die Lautstärke ein (von 0 bis 100)