

Tasmota Script >W

Wenn die Standardbuttons im [Tasmota](#) Script unter >W abgeschaltet werden lohnen sich oft eigene Buttons zu stellen.

Diese auf die jeweilige IP (LIP) des Gerätes anzupassen zeigt dieses Beispiel

>W

;Standardbutton ausschalten (nächste Zeile ; weg !)

```
;<style>form button{display:none}</style>
```

```
@ <a href="https://forum.creationx.de/ufsd?" style="color:red">__File-Daten__</a>
```

```
$ <a href="https://forum.creationx.de/s10?" style="color:green">__File-Edit__</a>
```

siehe Anhang da in dem Forum Links fehlerhaft bedient werden !

```
@ <a href="http://%lip%/ufsd?"  
style="color:red">__File-  
Daten__</a>
```

```
$ <a href="http://%lip%/s10?"  
style="color:green">__File-  
Edit__</a>
```