

# BootCount lesen mit Script

Das Lesen des BootCounters ist im Script-Umfeld etwas anstrengender als im Rule-Umfeld, aber dennoch oft nötig um den eigenen Systemstatus zur Script-Laufzeit zu erforschen.

```
>D 48  
rssi=0  
boo=0  
str1=""
```

```
>B ; Auslöser zu Lesen BootCount  
+>status 1
```

```
>T  
;Kommunikationsfeldstärke  
rssi=Wifi#RSSI
```

```
>E  
;BootCount lesen mit gwr-Delimiter  
str1=sb(gwr("BootCount":"3) 0 3)  
; Wandeln String in Zahl  
boo=str1
```

```
>W  
;Standardbutton ausschalten (nur noch bis Release 13.3. möglich)  
<style>form button{display:none}</style>  
Datum :{m}%s(2.0day)%.%s(2.0month)%.%s(2.0year)% %s(2.0hours)%:%s(2.0mins)%:%s(2.0secs)%  
RSSI :{m} %0rssi%  
;Anzeige Zahl ohne Nachkommastellen  
Bootcount :{m} %0boo%  
; Link auf Editor - wenn Standardbutton abgeschaltet sind  
<h6><a href="http://%lip%/s10?" target="_blank">Version 1.0.%0slen%</a>
```